




BOSCH

Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации

Газовый проточный водонагреватель

Therm 6000 O

WRD 10/13/15 -2 G...




Содержание

1	Пояснения символов и указания по технике безопасности	3	6.2	Регулировка давления перед форсункой	14
1.1	Пояснения условных обозначений	3	6.3	Переоборудование на другой вид газа	15
1.2	Указания по технике безопасности	3	<hr/>		
2	Данные о приборе	5	7	Техническое обслуживание (только для авторизованных фирмой Бош специалистов)	15
2.1	Декларация о соответствии	5	7.1	Регулярные работы по техобслуживанию	15
2.2	Категория, тип и допуск	5	7.2	После техобслуживания	16
2.3	Типы прибора	5	7.3	Контроль тяги	16
2.4	Комплект поставки	5	<hr/>		
2.5	Описание прибора	5	8	Устранение неисправностей	17
2.6	Принадлежности (см. также ценовую спецификацию)	5			
2.7	Габаритные размеры	6			
2.8	Электросхема	7			
2.9	Принцип действия	7			
2.10	Технические характеристики	8			
3	Эксплуатация	9			
3.1	Цифровой индикатор	9			
3.2	Перед вводом в эксплуатацию	9			
3.3	Включение/выключение прибора	9			
3.4	Объем потока воды	9			
3.5	Регулировка мощности	10			
3.6	Регулировка объема потока воды	10			
3.7	Опорожнение прибора	10			
4	Предписания	10			
5	Монтаж (только для авторизованных фирмой Бош специалистов)	11			
5.1	Важные указания	11			
5.2	Выбор места для монтажа	11			
5.3	Монтаж прибора	12			
5.4	Подключение подачи воды	12			
5.5	Принцип действия гидрогенератора	13			
5.6	Подключение подачи газа	13			
5.7	Ввод в эксплуатацию	13			
6	Индивидуальная настройка (только для авторизованных фирмой Бош специалистов)	13			
6.1	Заводская настройка	13			

1 Пояснения символов и указания по технике безопасности

1.1 Пояснения условных обозначений


Предупреждения

	Предупреждения обозначены в тексте восклицательным знаком в треугольнике. Выделенные слова в начале предупреждения обозначают вид и степень тяжести последствий, наступающих в случае непринятия мер безопасности.
--	--

Следующие слова определены и могут применяться в этом документе.

- **УВЕДОМЛЕНИЕ** означает, что возможно повреждение оборудования.
- **ВНИМАНИЕ** означает, что возможны травмы лёгкой и средней тяжести.
- **ОСТОРОЖНО** означает возможность получения тяжёлых вплоть до опасных для жизни травм.
- **ОПАСНО** означает получение тяжёлых вплоть до опасных для жизни травм.

Важная информация

	Важная информация без каких-либо опасностей для человека и оборудования обозначается приведенным здесь знаком.
--	--

Другие знаки

Знак	Значение
▶	Действие
→	Ссылка на другое место в инструкции
•	Перечисление/список
–	Перечисление/список (2-ой уровень)

Таб. 1

1.2 Указания по технике безопасности

Опасно при появлении запаха газа

- ▶ Закрывать газовый кран.
- ▶ Открыть окна.
- ▶ Не пользоваться электровыключателями.

- ▶ Погасить открытое пламя.
- ▶ **Покинув помещение**, позвонить в газовую аварийную службу и в уполномоченную специализированную фирму.

Опасно при появлении запаха дымовых газов

- ▶ Выключить прибор.
- ▶ Открыть окна и двери.
- ▶ Уведомить уполномоченную специализированную фирму.

Монтаж, переоборудование

- ▶ Монтаж или переоборудование прибора разрешается выполнять только уполномоченной специализированной фирме.
- ▶ Переоборудование деталей системы отвода дымовых газов запрещается.
- ▶ Не закрывать и не уменьшать отверстия, предусмотренные для циркуляции воздуха.

Техобслуживание

- ▶ **Рекомендация для заказчика:** заключить договор о контроле и техобслуживании с уполномоченной специализированной фирмой.
- ▶ Пользователь несет ответственность за безопасность и экологическую совместимость проточного водонагревателя.
- ▶ Техобслуживание прибора следует проводить ежегодно.

- ▶ Использовать только оригинальные запасные части.

Взрывоопасные и легковоспламеняющиеся материалы

- ▶ Не использовать и не хранить вблизи прибора легковоспламеняющиеся материалы (бумагу, растворители, краску и т.п.).

Воздух для горения/воздух помещения

- ▶ Не допускать загрязнения воздуха для горения/воздуха помещения агрессивными веществами (например, галогеноуглеводородами, содержащими соединения хлора или фтора). Тем самым предотвращается появление коррозии.

Инструктаж заказчика

- ▶ Проинформировать заказчика о принципе действия прибора и порядке управления прибором.
- ▶ Указать заказчику на то, что ему запрещается выполнять любые переоборудования и ремонтные работы.

Угроза для жизни персонала при использовании оборудования не по назначению

Запрещается эксплуатация

оборудования без смонтированной передней пластиковой крышки люка. В противном случае, это может привести к тяжелым травмам, угрозе жизни и здоровья персонала.

- ▶ Перед пуском оборудования в эксплуатацию, работой в непрерывном режиме или после проведения техобслуживания необходимо убедиться в том, что передняя пластиковая крышка люка смонтирована.

Безопасность электрических приборов при использовании в быту и подобных целях

Для предотвращения опасных ситуаций при использовании электрических приборов действуют следующие правила в соответствии с EN 60335-1:

«С этим прибором могут работать дети старше 8 лет, а также лица с пониженными физическими, чувствительными или психическими способностями или не имеющие опыта и знаний, если они работают под присмотром или обучены безопасному обращению с прибором и понимают исходящие от него опасности. Не разрешайте детям играть с прибором. Детям не разрешается чистить прибор и выполнять техническое обслуживание пользователя без надзора взрослых.»

«Если повреждён сетевой провод, то его должен заменить изготовитель, его сервисная служба или другие квалифицированные специалисты, чтобы не допустить опасных ситуаций.»

2 Данные о приборе

2.1 Декларация о соответствии



Конструкция и эксплуатационные качества продукта соответствует нормам Евразийского таможенного союза. Соответствие подтверждено расположенным слева единым знаком обращения.

2.2 Категория, тип и допуск

Модель	WRD 10/13/15 -2 G...
Категория	II _{2H3+}
Тип	B _{11BS}
Номер сертификата	KZ.7500361.22.01.00782

Таб. 2

2.3 Типы прибора

W	R	D	10	-2	G	23 31	S....
W	R	D	13	-2	G	23 31	S....
W	R	D	15	-2	G	23 31	S....

Таб. 3

- [W] Газовый проточный водонагреватель
- [R] Постоянная регулировка мощности
- [D] Цифровой индикатор
- [10] Максимальный расход воды (л/мин)
- [-2] Версия 2
- [G] Электронный розжиг посредством гидрогенератора
- [23] Номер индикатора для природного газа H
- [31] Номер индикатора для сжиженного газа
- [S....] Код страны

2.4 Комплект поставки

- Газовый проточный водонагреватель
- Крепежный материал
- Комплект печатной документации прибора

2.5 Описание прибора

Прибор прост в употреблении, включается одним нажатием кнопки.

- Прибор для настенного монтажа
- Система автоматического розжига реагирующая на открытие водопроводного крана
- Гидродинамический генератор подает достаточно энергии для розжига и регулировки прибора.
- Многофункциональное индикаторное табло (дисплей)
- Датчик температуры на выходе горячей воды
- По сравнению с традиционными приборами очень экономичен благодаря:
 - управляемой мощности,
 - непостоянному горению запального пламени,
 - отсутствию батарей.
- Горелка для природного газа/сжиженного газа
- Запальное пламя горит при необходимости – только с момента открывания водопроводного крана до момента зажигания основной горелки
- Теплообменник не содержит сплавов олова/свинца
- Водопроводная арматура изготовлена из усиленного стекловолоконном полиамида, передаваемого впоследствии на 100% вторичную переработку
- Регулировка объема воды для обеспечения постоянного потока при колебаниях свободного напора
- Регулировка мощности в соответствии с расходом воды для поддержания постоянной температуры горячей воды
- Предохранительные устройства:
 - устройство контроля ионизации пламени горелки,
 - устройство контроля отходящего газа, выключающее прибор при недостаточном отводе отходящего газа,
 - ограничитель температуры на выходе горячей воды.

2.6 Принадлежности (см. также ценовую спецификацию)

- Комплекты для переоборудования с природного газа на бутан/пропан и наоборот.

2.7 Габаритные размеры




Рис. 1

- | | |
|---|--|
| [1] Кожух | [8] Патрубок для подключения подачи газа |
| [2] Петли для навески | [9] Патрубок для подключения принадлежности для отвода дымовых газов |
| [3] Переключатель объема воды | [10] Защитный коллектор дымовых газов с контролем тяги |
| [4] Регулятор мощности | [11] теплообменник |
| [5] Цифровой индикатор | [12] Горелка |
| [6] Кнопка вкл./выкл., индикатор недостаточного напора воды | [13] Газовая арматура |
| [7] Контрольная лампочка, указывающая на режим работы горелки | [14] Распределительная коробка |

Габаритные размеры (мм)	A	B	C	D	E	F	G	H (Ø)	
								Природный газ	Сжиженный газ
WRD 10...	310	580	228	112,5	463	60	25	¾"	
WRD 13...	350	655	228	132,5	510	95	30	¾"	
WRD 15...	425	655	334	132,5	540	65	30	¾"	

Таб. 4 Габаритные размеры

2.8 Электросхема




Рис. 2 Электросхема

- [5] Цифровой индикатор
- [6] Кнопка вкл./выкл., индикатор недостаточного напора воды
- [7] Контрольная лампочка, указывающая на режим работы горелки
- [14] Распределительная коробка
- [16] Гидрогенератор
- [31] Датчик температуры горячей воды
- [32] Газовый клапан с сервоприводом (обычно открыт)
- [34] Клапан запальника (обычно закрыт)
- [37] Ограничитель температуры
- [38] Контроль тяги
- [39] Запальный электрод
- [40] Ионизационный контроль пламени
- [41] Основной клапан

некоторое время пламя запальной горелки погасает. Это способствует значительной экономии энергии, поскольку запальное пламя горит лишь в течение минимального времени, которое требуется для розжига основной горелки. В приборах традиционной конструкции запальное пламя горит постоянно.



Розжиг может не сработать, если в трубку подачи газа попал воздух.

В этом случае:

- ▶ открывать и закрывать кран горячей воды и повторять розжиг до тех пор, пока из трубки подачи газа полностью не выйдет воздух.

2.9 Принцип действия

Данный прибор снабжен системой автоматического электронного розжига, поэтому ввод прибора в эксплуатацию очень прост.

- ▶ Для включения нажать кнопку вкл./выкл. (рис. 4).

После этого прибор будет автоматически включаться каждый раз, когда будет открываться водопроводный кран. Сначала срабатывает запальная горелка, а примерно через четыре секунды включается основная горелка. Через

2.10 Технические характеристики

	Символ	Единица измерения	WRD10	WRD13	WRD15
Мощность					
Макс. номинальная тепловая мощность	P _n	кВт	17,4	22,6	26,2
Мин. номинальная тепловая мощность	P _{min}	кВт	7	7	7
Тепловая мощность (диапазон регулировки)		кВт	7 - 17,4	7 - 22,6	7 - 26,2
Макс. номинальная тепловая нагрузка	Q _n	кВт	20,0	26,0	29,6
Мин. номинальная тепловая нагрузка	Q _{min}	кВт	8,1	8,1	8,1
Объем подачи газа ¹⁾					
Допустимое давление подаваемого газа					
Природный газ Н	G20	мбар	13	13	13
Сжиженный газ (бутан/пропан)	G30/G31	мбар	30	30	30
Расход					
Природный газ Н	G20	м ³ /ч	2,1	2,8	3,2
Сжиженный газ (бутан/пропан)	G30/G31	кг/ч	1,5	2,1	2,4
Количество форсунок			12	14	18
Горячая вода					
Макс. допустимый напор воды ²⁾	p _w	бар	12	12	12
Переключатель объема воды в крайнем правом положении					
Повышение температуры		°С	50	50	50
Диапазон протока		л/мин	2 - 5,0	2 - 6,5	2 - 7,5
Мин. рабочее давление	p _{wmin}	бар	0,35	0,35	0,45
Переключатель объема воды в крайнем левом положении					
Повышение температуры		°С	25	25	25
Диапазон протока		л/мин	4 - 10	4 - 13	4 - 15
Характеристики дымовых газов ³⁾					
Необходимая тяга		мбар	0,015	0,015	0,015
Масса потока дымовых газов		г/с	13	17	22
Температура		°С	160	170	180

Таб. 5

- 1) Н₁ 15 °С - 1013 мбар - сухой: природный газ 34,2 мДж/м³ (9,5 кВт-ч/м³)
Сжиженный газ: бутан 45,72 мДж/кг (12,7 кВт-ч/кг) - пропан 46,44 мДж/кг (12,9 кВт-ч/кг)
- 2) В связи с расширением воды это значение не должно быть превышено.
- 3) При максимальной номинальной тепловой мощности

3 Эксплуатация



Открыть все водопроводные и газовые краны.
Вывести воздух из трубопроводов.



ВНИМАНИЕ:

Около горелки может быть высокая температура: опасность ожога.

3.1 Цифровой индикатор




Рис. 3 Цифровой индикатор

- [1] Температура/код неисправности
- [2] Индикатор неисправности
- [3] Единицы измерения температуры
- [4] Прибор работает (горелка включена)

3.2 Перед вводом в эксплуатацию



ВНИМАНИЕ:

▶ Первый ввод в эксплуатацию должна осуществлять уполномоченная специализированная фирма, которая проинструктирует заказчика по поводу правильной эксплуатации прибора.

- ▶ Проверить, соответствует ли вид газа, указанный на типовой табличке, виду подаваемого газа.
- ▶ Открыть запорный вентиль холодной воды.
- ▶ Открыть газовый кран.

3.3 Включение/выключение прибора

Включение

▶ Нажать выключатель  нажать, положение .




Рис. 4

Если горит зеленая контрольная лампочка, то основная горелка включена.




Рис. 5

Выключение

▶ Нажать выключатель , положение .

3.4 Объем потока воды

Если горит красный светодиод, проверить напор воды.




Рис. 6

3.5 Регулировка мощности

Более низкая температура воды.

Меньшая мощность.




Рис. 7

Более высокая температура воды.

Большая мощность.




Рис. 8

3.6 Регулировка объема потока воды

- ▶ Повернуть поворотную ручку против часовой стрелки. Объем потока воды повышается, температура воды на выходе соответственно понижается.




Рис. 9

- ▶ Повернуть поворотную ручку по часовой стрелке. Объем потока воды снижается, температура воды на выходе соответственно повышается.

Понижение температуры воды на выходе до необходимой температуры сокращает потребление энергии, а также риск появления известкового налета на теплообменнике.



ВНИМАНИЕ:

Показываемая на дисплее температура не совсем точно соответствует температуре воды на выходе, поэтому перед купанием, например, детей или пожилых людей всегда проверяйте температуру рукой.

3.7 Опорожнение прибора

При наличии риска замерзания:

- ▶ закрыть кран подачи холодной воды;
- ▶ открыть все краны горячей воды;
- ▶ снять скобку с корпуса фильтра (№ 1) на водяной арматуре;
- ▶ вынуть заглушку (№ 2);
- ▶ полностью опорожнить прибор.




Рис. 10 Опорожнение прибора

- [1] Скобка
- [2] Заглушка

4 Предписания

Следует соблюдать все местные законодательные предписания, нормы и правила, касающиеся монтажа и эксплуатации приборов. Необходимо изучить законы, действующие в Вашей стране.

5 Монтаж (только для авторизированных фирмой Бош специалистов)

ОПАСНО: Взрыв

- ▶ Всегда перекрывайте газ в помещении, перед проведением любых работ с газопроводящими элементами.

i Выполнение монтажа, подключения к сети электропитания, подключения системы подачи газа и отвода дымовых газов, а также ввод в эксплуатацию разрешается только специализированной фирме, уполномоченной предприятием по газ-оли энергоснабжению.

i Продажа прибора разрешается только в странах, указанных на типовой табличке.

i Не рекомендуется использовать прибор при напоре воды на входе менее 0,5 бар.

5.1 Важные указания

- ▶ Перед монтажом получить разрешение от предприятия по газоснабжению и от ведомства по очистке и проверке состояния дымоходов.
- ▶ Запорный газовый кран разместить как можно ближе к прибору.
- ▶ После подключения к сети газоснабжения необходимо проверить подключение на герметичность. Во избежание повреждений газовой арматуры из-за повышенного давления контроль давления следует проводить при закрытом газовом кране. После проверки на герметичность произвести сброс давления.
- ▶ Проверить, соответствует ли вид газа, указанный на типовой табличке, виду подаваемого газа.
- ▶ Убедиться, что поток и давление на регуляторе давления газа соответствуют значениям, указанным для потребления прибора (см. технические характеристики в таблице 5).

5.2 Выбор места для монтажа

Требования к помещению для монтажа

- Прибор нельзя устанавливать в помещениях с объемом свободного пространства менее 8 м³ без учета объема мебели, если этот объем не превышает 2 м³.
- Соблюдать местные предписания.
- В помещении для монтажа должна быть обеспечена хорошая вентиляция и защита от замерзания, а также возможность подключения к дымовой трубе.
- Не устанавливать прибор над источниками тепла.
- Во избежание коррозии, в воздухе для горения не должно содержаться агрессивных веществ. Появлению коррозии способствуют галогеноводороды, содержащие соединения хлора и фтора. Они могут содержаться, например, в растворителях, красках, клеях, аэрозольных распылителях и бытовых чистящих средствах.
- Должны соблюдаться указанные на рисунке 11 минимальные расстояния

При наличии риска замерзания:

- ▶ выключить прибор;
- ▶ опорожнить прибор (см. раздел 3.7).




Рис. 11 Минимальные расстояния (в см)

Дымоход



ОПАСНО: Убедитесь, что все соединения надежно изолированы

- ▶ Нарушение этого требования может стать причиной проникновения продуктов сгорания в жилое помещение, что может нанести вред здоровью или привести к смерти

- Все газовые проточные водонагреватели должны иметь герметичное соединение соответствующего диаметра трубами отвода дымовых газов.
- Дымоход должен:
 - проходить вертикально (с малым количеством или с полным отсутствием горизонтальных участков);
 - быть теплоизолированным;
 - иметь выходное отверстие выше самой высокой точки крыши.
- Для подключения к дымоходу можно использовать гибкую или жесткую трубу. Принадлежность для отвода дымовых газов должна быть вставлена в патрубок защитного коллектора дымовых газов. Наружный диаметр принадлежности для отвода дымовых газов должен быть немного меньше указанного в таблице 3 размера патрубка защитного коллектора дымовых газов.
- На выходном отверстии дымохода должен быть установлен козырек, защищающий от ветра/дождя



ВНИМАНИЕ:

Убедиться, что принадлежность для отвода дымовых газов вошла в патрубок защитного коллектора дымовых газов до упора.

Если эти условия невыполнимы, следует выбрать другое место монтажа.

Температура поверхностей

Максимальная температура поверхностей прибора за исключением принадлежностей для отвода дымовых газов не превышает 85 °С. Специальные меры по защите горючих строительных материалов или встроенной мебели не требуются.

Подача воздуха

В помещении, выбранном для монтажа прибора, должны иметься достаточно большие отверстия для подачи воздуха (см. таблицу).

Прибор	Живое сечение
WRD 10-2...	≥ 60 см ²
WRD 13-2...	≥ 90 см ²
WRD 15-2...	≥ 120 см ²

Таб. 6 Площадь поперечного сечения для подачи воздуха

В таблице указаны минимальные требования к размерам вентиляционных отверстий. В местных предписаниях могут содержаться иные требования.

5.3 Монтаж прибора

- ▶ Снять поворотную ручку переключателя объема воды и регулятора мощности.
- ▶ Отвинтить крепежные винты кожуха.
- ▶ Слегка потянуть кожух вперед и снять его, двигая вверх.
- ▶ С помощью прилагаемых в комплекте дюбелей и стеновых крючков вертикально подвесить прибор на стене.



ВНИМАНИЕ:

Никогда не ставить прибор на водопроводные или газопроводные патрубки.

5.4 Подключение подачи воды



ВНИМАНИЕ:

Наличие остаточных веществ в трубопроводной сети может привести к повреждению прибора.

- ▶ Промыть трубопроводную сеть для удаления остаточных веществ.

- ▶ Следить за тем, чтобы при подключении не перепутать место подсоединения водопровода холодной воды (рис. 12, [поз. А]) не поставляется с оборудованием) с местом подсоединения водопровода горячей воды (рис. 12, [поз. В]).

- ▶ При помощи прилагаемых в комплекте принадлежностей подключить водопроводные трубы к прибору.




Рис. 12 Подключение подачи воды



Во избежание сбоев в работе из-за внезапных изменений давления на входе, рекомендуется на входе холодной воды установить обратный клапан.

5.5 Принцип действия гидрогенератора

Гидрогенератор (гидродинамический генератор) расположен между водяной арматурой и теплообменником. В этом устройстве находится турбина, начинающая вращаться, когда вода протекает между ее лопастями. Это вращение передается на генератор тока, снабжающий электропитанием распределительную коробку прибора.

Гидрогенератор вырабатывает постоянное напряжение от 1,7VRMS AC. Следовательно, батареек не требуются.

5.6 Подключение подачи газа



ОПАСНО:

Нарушения местных предписаний может привести к пожару, взрыву, ущербу здоровью или смерти.



Используйте только запчасти от производителя водонагревателя.

Следует соблюдать все местные законодательные предписания, нормы и правила, касающиеся монтажа и эксплуатации приборов. Необходимо изучить законы, действующие в Вашей стране.

5.7 Ввод в эксплуатацию

- ▶ Открыть газовый кран и запорный вентиль холодной воды и проверить все соединения на герметичность.
- ▶ Проверить безупречность работы контроля тяги см. раздел 7.3 «Контроль тяги.».

6 Индивидуальная настройка (только для авторизованных фирмой Бош специалистов)



ОПАСНО: Опасность отравления, удара электрическим током, получения ожогов, порезов!

Запрещается эксплуатация оборудования без смонтированной передней пластиковой крышки люка. В противном случае, это может привести к тяжелым травмам, угрозе жизни и здоровью персонала.

- ▶ Перед пуском оборудования в эксплуатацию и работой в непрерывном режиме необходимо убедиться в том, что передняя пластиковая крышка люка смонтирована.

6.1 Заводская настройка



Опломбированные детали настройки изменять нельзя.

Природный газ

Приборы, работающие на природном газе (G20), отрегулированы изготовителем в соответствии со значениями, указанными в технических характеристиках, и опломбированы.



Приборы подготовлены к работе при давлении газа на входе в интервале от 10 мбар до 15 мбар (номинальное давление должно быть 13 мбар). При более высоком давлении газа на входе нужно применять комплект перенастройки на 20 мбар.

Сжиженный газ

Приборы, работающие на пропане/бутане (G31/G30), отрегулированы изготовителем в соответствии со значениями, указанными в технических характеристиках, и опломбированы.



Не допускается розжиг аппарата при давлении газа:
 - Пропан: менее 25 мбар или более 45 мбар.
 - Бутан: менее 20 мбар или более 35 мбар.

Мощность можно регулировать по методу регулировки давления перед форсункой, для чего необходим манометр.

6.2 Регулировка давления перед форсункой

Доступ к регулировочному винту

- ▶ Снять кожух (см. главу 5.3).

Подключение манометра

- ▶ Ослабить запорный винт (рис. 13).
- ▶ Подключить манометр к патрубку для измерения (давления перед форсункой).




Рис. 13 Точка измерения давления перед форсункой

Давление перед форсункой при максимальной тепловой мощности

- ▶ Снять пломбу с регулировочного винта (рис. 14).
- ▶ Включить прибор. Повернуть переключатель мощности в крайнее левое положение (максимальная мощность).




Рис. 14 Винт регулировки макс. расхода газа

- ▶ Открыть несколько кранов горячей воды.
- ▶ При помощи регулировочного винта (рис. 14) отрегулировать давление перед форсункой по таблице 7.
- ▶ Снова опломбировать регулировочный винт.

Давление перед форсункой при минимальной тепловой мощности



После регулировки максимального давления перед форсункой происходит автоматическая установка минимального давления перед форсункой.

		Природный газ Н	Бутан	Пропан
Идентификационный номер форсунок	WRD10	8 719 002 033 для перенастройки на 20 мбар	8 719 002 034	
	WRD13	8 719 002 362 для перенастройки на 20 мбар	8 719 002 216	
	WRD15	8 719 002 363 для перенастройки на 20 мбар	8 719 002 181	
Давление подключения (мбар)	WRD10	13	30	
	WRD13			
	WRD15			
Макс. давление перед форсункой (мбар)	WRD10	8,9	28	
	WRD13	9,0	28	
	WRD15	6,2	25,5	

Таб. 7 Давление перед форсункой

6.3 Переоборудование на другой вид газа

Использовать только **оригинальные комплекты для переоборудования**.

Переоборудование может производить только уполномоченная специализированная фирма. К оригинальным комплектам для переоборудования приложена инструкция по монтажу.



ВНИМАНИЕ: Протечка воды может повредить аппарат!

- ▶ Всегда полностью сливайте воду из системы, перед тем как демонтировать любую гидравлическую часть.

7 Техническое обслуживание (только для авторизованных фирмой Бош специалистов)

Для поддержания уровня выбросов в атмосферу и расхода газа минимальными, мы рекомендуем ежегодно проводить инспекцию или техническое обслуживание. Эти работы могут проводиться только авторизованными фирмой Бош специалистами.



ОПАСНО:

Взрыв!

- ▶ Всегда перекрывайте газ в помещении, перед проведением любых работ с газопроводящими элементами.

- ▶ Использовать только оригинальные запасные части!
- ▶ Заказ запасных частей осуществляется в соответствии с каталогом.
- ▶ Демонтированные уплотнения и кольца круглого сечения заменить новыми.
- ▶ Допустимые виды смазок:
 - для деталей, находящихся в контакте с водой: Unisilikon L 641 (8 709 918 413);
 - резьбовые соединения: HFt 1 v 5 (8 709 918 010).

7.1 Регулярные работы по техобслуживанию

Проверка правильности функционирования

- ▶ Проверить правильность функционирования всех предохранительных устройств, устройств регулировки и контроля.

Теплообменник

- ▶ Проверить теплообменник.
- ▶ В случае загрязнения:
 - демонтировать теплообменник и вынуть ограничитель;
 - промыть теплообменник под сильной струей воды.
- ▶ Если загрязнение не удаляется: опустить загрязненные детали в горячую воду с чистящим средством и осторожно промыть.
- ▶ В случае необходимости: удалить известковый налет с внутренней части теплообменника и соединительных труб.
- ▶ Установить теплообменник с новыми уплотнениями.
- ▶ Установить ограничитель температуры на теплообменник.

Горелка

- ▶ Ежегодно проверять, при необходимости очищать горелку.
- ▶ В случае сильного загрязнения (жир, нагар): демонтировать горелку, опустить в горячую воду с чистящим средством и осторожно промыть.

Водяной фильтр



ОСТОРОЖНО:

Использование прибора без водяного фильтра запрещается.

- ▶ Заменить водяной фильтр на входе водяной арматуры.

Горелка и запальная форсунка

- ▶ Снять и очистить запальную горелку.
- ▶ Снять и очистить запальную форсунку.

7.2 После техобслуживания

- ▶ Открыть газовый кран и запорный вентиль холодной воды и проверить все соединения на герметичность.
- ▶ Вновь включить прибор, как описано в главе 3 «Эксплуатация».

7.3 Контроль тяги



ОПАСНО:

Ни при каких обстоятельствах нельзя отключать, изменять устройство контроля тяги или заменять его другим.

чтобы в помещении не скапливались дымовые газы. По прошествии времени блокировки устройства контроля тяги вновь устанавливается в начальное состояние.

Если прибор отключается во время работы:

- ▶ проветрить помещение;
 - ▶ через 10 минут вновь включить прибор.
- Сообщить уполномоченной специализированной фирме, если такое повторится вновь.



ОПАСНО:

Пользователь ни при каких обстоятельствах не имеет права самостоятельно производить какие-либо изменения устройства контроля тяги.

Техобслуживание

Если в устройстве контроля тяги возникает неисправность, следует действовать следующим образом:

- ▶ ослабить крепежный винт устройства контроля тяги;
- ▶ отсоединить соединительный кабель устройства контроля тяги в распределительной коробке;
- ▶ заменить неисправную деталь и установить новую деталь в обратном порядке.

Проверка правильности функционирования

Чтобы обеспечить безупречную работу контроля тяги, необходимо предпринять следующие шаги:

- ▶ снять принадлежность для отвода дымовых газов;
- ▶ заменить ее на трубу с заглушенным концом (длиной около 50 см);
трубу следует располагать вертикально;
- ▶ включить прибор. Переключатель мощности повернуть влево до упора (максимальная мощность), переключатель объема воды установить в крайнее правое положение (небольшой объем воды, высокая температура).
При таких условиях прибор должен отключиться через две минуты;
- ▶ снять трубу с заглушенным концом и вновь установить принадлежность для отвода дымовых газов.

Принцип действия и меры предосторожности

Устройство контроля тяги контролирует эффективность вывода дымовых газов. Если вывод дымовых газов недостаточен, то прибор автоматически отключается,

8 Устранение неисправностей

Монтаж, техобслуживание и ремонт может производить только уполномоченная специализированная фирма. В нижеприведенной таблице предлагаются решения по устранению возможных неисправностей (предложения, отмеченные *, могут осуществляться только уполномоченной специализированной фирмой).

Неисправность	Причина	Устранение
Розжиг не срабатывает, цифровой индикатор выключен.	Прибор выключен.	Проверить положение основного выключателя.
Розжиг запальной горелки происходит медленно и с трудом.	Сниженный объем потока воды.	Проверить и исправить. Проверить и исправить.
Мигает красный светодиод основного выключателя.	Сниженный объем потока воды.	
Температура воды слишком низкая.		Проверить положение переключателя мощности и установить на более высокую мощность.
Вода не нагревается как следует, слабое пламя.	Газ подается в недостаточном количестве.	Проверить регулятор давления и заменить его, если он не подходит или поврежден. Проверить, замерзают ли баллоны с газом (бутан) во время работы прибора. Если баллоны замерзают, поставить их в менее холодное место.
Горелка отключается во время работы прибора.	Сработал ограничитель температуры (цифровой индикатор показывает «E9»).	Вновь включить прибор через 10 минут. При повторном появлении неисправности вызвать специалиста.
	Сработал контроль тяги (цифровой индикатор показывает «A.4»)	Проветрить помещение. Вновь включить прибор через 10 минут. При повторном появлении неисправности вызвать специалиста.
Неисправен индикатор температуры на дисплее.	У датчика температуры отходит контакт.	Проверить и, при необходимости, откорректировать положение и прочность закрепления датчика температуры на колене трубы теплообменника.
Цифровой индикатор показывает «E1».	Сработал датчик температуры воды (температура воды на выходе выше 85 °C).	Снизить температуру воды посредством регулировки переключателя мощности и/или переключателя объема воды. Если сообщение о неисправности не исчезает, следует обратиться к уполномоченной специализированной фирме.

Таб. 8

Неисправность	Причина	Устранение
Цифровой индикатор показывает « A7 ».	Неправильно подключен датчик температуры. Датчик температуры неисправен.	Проверить и откорректировать подключение. Заменить датчик температуры.
Прибор заблокирован. Цифровой индикатор показывает « F7 » или « E0 ».		Выключить и вновь включить, если проблема не устраняется, следует обратиться к уполномоченной специализированной фирме.
Запальное пламя/запальная искра имеется, но основная горелка не загорается.	Отсутствует сигнал от ионизационного электрода (цифровой индикатор показывает « EA »).	Проверить: <ul style="list-style-type: none"> • подачу газа; • систему розжига (ионизационный электрод и магнитные клапаны газовой арматуры).
Прибор заблокирован, цифровой индикатор показывает « F0 ».	Прибор был включен при открытом кране горячей воды.	Закрыть водопроводный кран и вновь открыть его. Если проблема не устраняется, следует обратиться к уполномоченной специализированной фирме.
Сниженный объем потока воды.	Недостаточный напор воды. Водопроводные краны или смесители загрязнены. Засорилась водяная арматура. Засорился (покрылся известковым налетом) теплообменник.	Проверить и исправить.* Проверить и очистить. Очистить фильтр.* Очистить и, при необходимости, удалить известковый налет.*

Таб. 8

Российская Федерация

ООО "Бош Термотехника"
Вашутинское шоссе, 24
141400 г. Химки, Московская область
Телефон: (495) 560 90 65
www.bosch-climate.ru

Республика Беларусь

ИП ООО "Роберт Бош"
67-712, ул. Тимирязева
220035, г. Минск
Телефон: (017) 396 34 01
www.bosch-climate.by

Казахстан

ТОО "Роберт Бош"
ул. Коммунальная, 1
050050, Алматы
Телефон: (727) 232 37 07
www.bosch.kz

Роберт Бош Лтд.
вул. Крайна, 1
02222, Київ - 222, Україна
tt@ua.bosch.com
www.bosch-climate.com.ua

Таб. 9 Дані про споживання енергії

Дані про товар	Символ	Одиниця виміру	М	В	А
Заначений профіль навантаження			M		
Клас енергоефективності режиму приготування гарячої води			A	B	A
Енергоефективність режиму приготування гарячої води	η_{wh}	%	70	76	75
Річне споживання електроенергії	AEC	kWh	0	0	0
Річне споживання палива	AFC	GJ	7	20	12
Інший профіль навантаження			-	-	-
Енергоефективність режиму приготування гарячої води (різний профіль навантаження)	η_{wh}	%	-	-	-
Річне споживання електроенергії (різний профіль навантаження, середні кліматичні умови)	AEC	kWh	-	-	-
Річний витрата палива (різний профіль навантаження)	AFC	GJ	-	-	-
Установка регулятора температури (комплект постачання)	T_{set}	°C	-	-	-
Рівень звукової потужності всередині	L_{WA}	dB	69	69	65
Інформація про здатність працювати поза піковим часом			NI!	NI!	NI!
Спеціальні запобіжні заходи, яких слід дотримуватися під час монтажу, встановлення або обслуговування (якщо застосовується)			-	-	-
Добове споживання електроенергії (середні кліматичні умови)	Q_{elec}	kWh	0	0	0
Добова споживання палива	Q_{fuel}	kWh	9,088	26,652	16,789
Емісії оксидів азоту (тільки газові або рідкопаливні водонагрівачі)	NO_x	mg/kWh	183	189	195
Тижнева витрата палива з розумним регулюванням	$Q_{fuel,wee}$	kWh	-	-	-
Тижневое споживання електроенергії з розумним регулюванням	$Q_{elec,wee}$	kWh	-	-	-
Тижнева витрата палива без інтелектуального регулювання	$Q_{fuel,wee}$	kWh	-	-	-
Тижневое споживання електроенергії без інтелектуального регулювання	$Q_{elec,wee}$	kWh	-	-	-
Об'єм зберігання	V	l	-	-	-
Змішана вода при 40 °C	V40	l	-	-	-

9 Дані про споживання енергії

Наскільки це стосується продукту, наступна інформація базується на вимогох Технічного Регламенту ПКМВ від 14.08.2019 № 740 та Наказу Міністерству від 19.04.2019 № 100.



Тел.:
Адреса:
Web: www.bosch.ua
E-mail: info@bosch.ua

Bosch Gruppe

Авторизований сервісний центр

Гарантійні умови на опалювальне та водогрійне обладнання Bosch дивіться в гарантійних талонах, що прикладаються до техніки, придбані через представників, уповноважених компанією "Роберт Бош Лтд". При відсутності талона чи відповідних відміток у талоні компанія "Роберт Бош Лтд" ніяких гарантійних чи будь-яких інших зобов'язань не несе.

УВАГА!

Tab. 8


Проблема	Можлива причина	Варіанти усунення
Іскра є, але головний пальник не запалюється, колонку заблоковано.	Немає сигналу пристроєм контролю тяги (зображення на дисплеї "EA").	Перевірити: <ul style="list-style-type: none"> • Газопостачання. • Систему запалювання (електрод іонізації та електродкланан)
Колонку заблоковано, зображення на дисплеї "F0".	Пристрій було увімкнено з відкритим краном гарячої води.	Вимкнути та увімкнути подачу води. Якщо проблема повторюється, визвати кваліфікованого спеціаліста.
Зменшився потік води.	Недостатній тиск води на вході у колонку. Бруд потрапив у водний вентиль чи змішувач. Газовий клапан заблоковано. Забруднився теплообмінник (накип).	Перевірити та відрегулювати.* Перевірити та почистити. Перевірити фільтр.* Почистити та при необхідності видалити накип.*

Tab. 8

Проблема	Можлива причина	Варіанти усунення
Колонка не запалюється та цифровий дисплей вимкнений.	Дисплей вимкнено. Плотне полу'я запалюється повільно та через силу.	Перевірити і відкоригувати. Перевірити і відкоригувати.
Блимає червона лампочка.	Малий потік води.	Перевірити і відкоригувати.
Вода недостатньо гаряча.	Малий потік води.	Перевірити положення регулятора температури та установити на бажану температуру води.
Вода недостатньо гаряча, відсутнє полу'я.	Дуже малий тиск газу.	Перевірити редуктор газового балону і замінити, якщо він не підходить чи пошкоджений. Перевірити, чи не замерз газувий балон (бутан) під час роботи колонки, і при необхідності розташуйте у теплом приміщенні.
Полум'я тисне під час роботи колонки.	Срацював обмежувач температури ("E9"). (відповідне зображення на дисплеї ("A4").	Зачекати 10 хвилин. Знову включити колонку, якщо проблема повторюється, вивзати кваліфікованого спеціаліста.
Срацював пристрій контролю тиску (відповідне зображення на дисплеї ("A4").	Недостатній контакт із датчиком температури.	Перевірити та відрегулювати підключення датчика.
Невірно відображено температуру на цифровому дисплеї пристрою.	Помилка температурного датчика (температура води на виході вище за 85 °C).	Змінити температуру води за допомогою регулятора температури та/або потужності. Якщо проблема повторюється, вивзати кваліфікованого спеціаліста.
Зображення на дисплеї "A7".	Невірно приєднання температурного датчика.	Невірно приєднання та відрегулювати приданна.
Зображення на дисплеї "F7" або "E0".	Температурний датчик ушкоджено.	Замінити температурний датчик.
Колонку заблоковано.	Зображення на дисплеї "F7" або "E0".	Вимкнути та знову увімкнути колонку. Якщо проблема повторюється, вивзати кваліфікованого спеціаліста.

8 Несправності

Монтаж, технічне обслуговування та ремонт має виконуватись тільки кваліфікованим персоналом. Наведена нижче таблиця допоможе швидко знайти рішення проблем (рішення, що помічені *, повинні реалізовуватись тільки технічними фахівцями).

	НЕБЕЗПЕКА: Користувач не повинен вносити зміни до колонки.
---	--

Технічне обслуговування

Якщо пристрій контролю тяги не працює, його слід знати наступним чином:

- ▶ відкрутити гвинт кріплення пристрою;
- ▶ витягнути штекер з електричного блоку.
- ▶ Монтаж нової деталі здійснюється, виконуючи процедуру у зворотному порядку.

Перевірка пристрою контролю тяги

Перевірка пристрою контролю тяги відбувається наступним чином:

- ▶ Від'єднати газопровідну трубу.
- ▶ Замініть її запобіжково з одного кінця трубою (приблизно 50 см завдовжки).
- ▶ Бона має бути направлена вертикально.
- ▶ Запустити колонку на номінальній потужності та за допомогою регулятора забезпечити максимальну температуру колонки.

В цьому режимі не пізніше, ніж через 60 сек, пристрій повинен відключитись. Зняти трубку та поставити газопровідну трубу на місце.

- ▶ При необхідності слід виділити накип з середини теплообмінника і труб.
- ▶ Встановіть теплообмінник за допомогою нових з'єднувальних елементів.
- ▶ Встановіть обмежувач на місці.

Пальник

- ▶ Перевірку пальника слід проводити кожен рік та, за необхідності, очистити його.
- ▶ Якщо відлуже забруднений (жир, сажа), необхідні знати пальник, помстити його в гарячу воду з миючим засобом і ретельно очистити.

Водяний фільтр

- ▶ Слід замінити водяний фільтр, що встановлений у водному клапані.

Пальник та форсунок пального пальника

- ▶ Необхідно знати та очистити палинний пальник.
- ▶ Необхідно знати та очистити форсунок пального пальника.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
 Забороняється вмикати колонку, якщо не встановлено водяний фільтр.



7.2 Запуск після технічного обслуговування

- ▶ Це раз перевірте щільність усіх з'єднань.
- ▶ Уважно прочитайте розділ 3 "Експлуатація" та 6 "Регулювання".

7.3 Пристрій контролю тяги

НЕБЕЗПЕКА:

Забороняється знімати, змінювати або замінити датчик будь-чим та за будь-яких обставин.




Експлуатація та заходи безпеки

Пристрій контролю тяги стежить за станом тяги димоходу. Якщо тяга не достатня, колонка автоматично вимикається, щоб газ не потрапив у кімнату, в якому встановлено колонку. Пристрій контролю тяги вмикається через деякий час, необхідний для охолодження тяги. Якщо колонка вимкнулась під час роботи, провітрити кімнату. Зачекайте 10 хвилин та знову запустіть колонку. Якщо проблема повторюється, зверніться до обслуговуючого персоналу.

Технічне обслуговування (тільки для сервісних організацій)

- ▶ Запустити колонку з встановленим на максимум регулятором потужності (повернути вліво).



Мал. 14 Механізм настройки максимального тиску газу.

- ▶ Відкрийте крани гарячої води.
- ▶ За допомогою механізму настройки (мал. 14) відрегулюйте тиск таким чином, щоб він відповідав показникам таблиці 7.
- ▶ Знову встановіть датчик на механізм настройки.

Регулювання мінімального тиску газу

Регулювання мінімального тиску газу виконується автоматично після встановлення рівня максимального тиску газу.



Код	Форсунок	Тиск приданн		Макс (мбар)	
		WRD10	WRD13	WRD10	WRD13
WRD10	8 719 002 033	13	30	28	28
WRD13	8 719 002 362	8 719 002 181	8 719 002 216	9,0	28
WRD15	8 719 002 363	8 719 002 181	8 719 002 216	6,2	25,5

Таб. 7 Тиск у колонці

6.3 Переобладнання на інший тип газу

Дозволяється використовувати тільки оригінальні

комплект для переобладнання

Переобладнання може робитися тільки кваліфікованим персоналом. Оригінальний комплект для переобладнання

постачається разом із інструкційми по монтажу.

7

Технічне обслуговування (тільки для сервісних організацій)

Рекоменується, що споживання газу та навантаження на оточуюче середовище (забруднення та ін.) залишається незначним на протязі тривалого проміжку часу, ми рекомендуємо Вам забезпечити належне технічне обслуговування: щорічне основне (перевірка), так, якщо необхідно, повне технічне обстеження. Технічне обслуговування та перевірку повинен здійснювати лише кваліфікований персонал.

НЕБЕЗПЕКА: Вибухонебезпечно!

- ▶ Завжди закривайте газовий кран до початку виконання робіт з частинами (компонентами) газового обладнання.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- ▶ Витік води може призвести до пошкодження пристрою.
- ▶ Завжди зливайте воду з системи до виділення будь-яких тілправління частин пристрою.

7.1 Періодичне технічне обслуговування

Функціональна перевірка

- ▶ Перевірте роботу всіх елементів систем забезпечення безпеки, настройки та контролю.

Темпообмінник

- ▶ Темпообмінник має бути чистим.
- ▶ У разі забруднення:
 - Необхідно знати темпообмінник та викинути обмежувач.
 - Промийте внутрішню поверхню за допомогою потужного струменя води.

- ▶ Якщо бруд замишається: Необхідно помити пластини в гарячу воду з миючим засобом і ретельно очистити.

5.6 Підключення до мережі газопостачання



НЕБЕЗПЕКА:

Якщо чітко не дотримуватись інструкцій, як результат може виникнути займання або вибух, що призведе до пошкодження майна, фізичних травм або до втрати життя.



Використовуйте тільки оригінальні допоміжні частини.

Скрапений газ

Пристрої, пристосовані для роботи на пропані/бутані (G31/G30), постачаються з міста виробництва вже опломбованими після регулювання до відповідного значення, яке вказано на ідентифікаційній таблиці.



Заборонається вмикати пристрій, якщо тиск нижчий за 10 мбар або вищий за 25 мбар.

опломбованими після регулювання до відповідного значення, яке вказано на ідентифікаційній таблиці.

5.7 Введення в експлуатацію

- ▶ Відчиніть газовий та водний запірні вентилі! Невірте щільність усіх гідравлічних та газових з'єднань.
- ▶ Перевірити пристрій контролю тяги відповідно до розділу 7.3.

6 Регулювання (тільки для сервісних організацій)



НЕБЕЗПЕКА:

Отруєння, удар струмом, опік, поріз! Експлуатація приладу без вмонтованої передньої кришки забороена і може призвести до серйозних тілесних ушкоджень, які можуть становити загрозу життю.

▶ Переконайтеся, що передню кришку приладу вмонтовано під час введення в експлуатацію та протягом постійної експлуатації!

6.1 Регулювання пристрою




Заборонається регулювати опломбовані деталі.

Природний газ

Пристрої, пристосовані для роботи на натуральному газі (G20), постачаються з міста виробництва вже

Мал. 13 Контрольна точка вимірювання тиску



Регулювання максимального тиску газу

- ▶ Зніміть датчик з механізму настройки (мал. 14).

6.2 Регулювання тиску

Доступ до механізму настройки

- ▶ Зніміть кожух колонки (див. 5.3).


Прідання манометра

- ▶ Необхідно послабити запорний гвинт (мал. 13).
- ▶ З'єднайте манометр з контрольною точкою вимірювання тиску.



Не можна вмикати колонки, якщо тиск у трубі подачі газу:- Пропан: менший від 25 мбар або більший від 45 мбар.- Бутан: менший від 20 мбар або більший від 35 мбар.

Можливо відрегулювати потужність в залежності від тиску в форсунці, однак для цієї процедури необхідний манометр.

- 5.4 Підключення до водопроводу**
- Перед інсталяцією рекомендуємо злити воду з колонки, тому що будь-який бруд у середній міл може пошкодити чи, навіть, зупинити протікання води.
- ▶ Познайте труби холодної (мал. 12, пункт А) та гарячої води (мал. 12, пункт В), щоб їх не переплутати.
 - ▶ Підключіть труби до колонки, за допомогою монтажного приладдя, що входить до комплекту колонки.
- 
- Мал. 12 Підключення до водопроводу

Щоб запобігти пробівам від раптового колівання тиску у мережі водопостачання, рекомендуємо водопостачання.



5.5 Підогревател

Підогревател установлено у водний контур міжводяним блоком та теплообмінником. Лопатки турбіни підогревателя починають обертатись при прохідній воді. Рух турбіни передається на електрогенератор, який забезпечує живлення електронного блоку. Напряга, яку забезпечує підогревател, становить від 1,7VMS AC Вольт постійного струму. Завдяки підогревателю відпадає необхідність в батареях.

- вихід трубопроводу повинен знаходитися вище за максимальний рівень даху
 - Дозволяється використовувати нитку або жорстку трубу, яку слід установлювати у середину газопровідного патрубку. Зовнішній діаметр труби повинен бути розраховано меншим за за діаметр, вказаний у габаритних розмірах.
 - Вихід трубопроводу повинен мати захист від вітру та дощу
- ОБЕЗПЕЖНО:** Вихід газопровідного трубопроводу повинен бути розташований між висупом і фланцем димоходу.
- У разі неможливості виконати ці вимоги необхідно обрати інше місце розташування для підключення та виводу газу.
- Температура поверхні**
- За винятком газопровідної труби, температура поверхні колонки не перевищує 85 °C. Тому не треба вживати особливих заходів безпеки для легкозаймистих матеріалів конструкції або вбудованих елементів меблів.
- Доступ повітря**
- Місце розташування пристрою повинно мати достатньо простору для доступу повітря згідно з таблицею.

Таб. 6 Ефективна площа області надходження повітря

Мінімальні вимоги перелічені вище; проте, необхідно дотримуватися конкретних вимог відповідної країни.

Пристрій	Мінімальна площа вентиляційного отвору
WRD10-2 G	≥ 60 см ²
WRD13-2 G	≥ 90 см ²
WRD15-2 G	≥ 120 см ²


- ### 5.3 Монтаж пристрою
- ▶ Відкріміть ручку регулятора температури та ручку регулятора потужності.
 - ▶ Попустіть гвинти кожуху.
 - ▶ Потягніть кожух уперед і зняти його вгору, відступивши обидві зачіпки.
 - ▶ Вертикально закріпіть колонку, використовуючи гірзи і гачки.

ОБЕЗПЕЖНО: Ніколи не спирайте колонку на водні чи газові труби.



- Підключення до газопостачання, приданання до системи виведення відпарованих газів, а також початковий запуск мають виконуватися виключно фахівцями уповноважених технічних служб.
- Якщо це не можливо:
- Необхідно дотримуватися мінімальних допусків під час монтажу, що вказані на мал. 1.1.
 - Колонку дозволяється встановлювати в приміщеннях, температура яких сягає або перевищує 0 °С

- Вимкніть пристрій.
- Боду необхідно злити (див. розділ 3.7).



Мал. 1.1 Мінімальні допуски

Газовий труборізд

НЕБЕЗПЕКА:

Будь-яке вивення, що всі димовідвідні частини та їх з'єднання герметичні!

Недотримання наступних норм та правил може призвести до небезпеки надзвичайного ураження газу до житлового приміщення, що може призвести до ушкодження вантажів життя.



- Будь-яку газову водогрійну колонку необхідно підключити до газопостачання за допомогою розподільного пристрою.
- Газовий розподільний пристрій повинен бути встановлений у відповідній кількості або повна відсутність горизонтальних секцій) бути теплоізованими

5.1 Важлива інформація

- Перед установкою зверніться до газопостачальної компанії для перевірки стандартів, що мають відношення до газової колонки та вимог щодо вентильної приміщення.
- Встановити газовий запірний вентиль якомога ближче до колонки.
- Після закінчення підключення до системи газопостачання необхідно виконати перевірку на герметичність труби та відсутності витіку. Цього виконати потрібно після закінчення виконуватися з закінченням газовим кілтаном.
- Тип колонки повинен відповідати типу газу, що постачається.
- Необхідно перевірити відповідність розходу води та тиску у встановленому регуляторі технічним показникам пристрою (див. технічні дані в таблиці 5).



5.2 Місце встановлення


Вимоги щодо місця встановлення пристрою

- Забороняється встановлювати пристрій у приміщеннях, об'єм яких перевищує 8 м^3 (не враховуючи об'єм меблів, якщо він не перевищує 2 м^3).
- Відповідати конкретним вимогам для певної країни.
- Колонку дозволяється встановлювати в приміщеннях, які добре вентильються, захищені від морозу та обдурення газом.
- Забороняється встановлювати колонку над джерелом тепла.
- Для запобігання корозії, повітря у кімнаті не повинні містити корозійних речовин. Такими речовинами є лугалогенні вуглеводні, які містяться у розчинниках.


3.5 Регулювання потужності

Низька температура води.

Невелика потужність.



Мал. 7


Висока температура води.
Велика потужність.

Мал. 8

3.6 Регулювання температури/потуку води

▶ Повертати проти годинникової стрілки

Збільшує потік води та зменшує температуру.



Мал. 9

▶ Повертати за годинниковою стрілкою.

Зменшує потік води і збільшує температуру.

Якщо температура води встановлена на якомусь низькому достатньому рівні, зменшується споживання енергії, а також і ймовірність появи накипу у теплообміннику.

ОБЕРЕЖНО:

Температура, що вказана на дисплеї, не є точною, тому необхідно її перевіряти перед купанням дітей або літніх людей.

3.7 Злив води з пристрою


Якщо існує загроза заморозків, слід:

▶ зняти фіксатор з ковпачка фільтра (поз. 1),

розташованого на водяному клапані;

▶ зняти ковпачок фільтра (поз. 2) з водяного клапана;

▶ злийте всю воду з колонки.



Мал. 10 Злив води

[1] Фіксатор

[2] Ковпачок фільтра

4 Правила, настанови та важливі**вказівки**

Необхідно дотримуватись нормативних положень і правил інсталяції газового обладнання.

5 Інсталяція (Тільки для сервісних організації)**НЕБЕЗПЕКА:** Вихудонебезпечно
▶ Завжди виключайте газовий кран до початку будь-яких робіт з вузлами (компонентами), що містять газ.

3 Експлуатація


Відчиніть газовий та водяний запірні вентилі.
Очистіть труби.



ОБЕРЕЖНО: Температура поблизу пальника та пілотного пальника може бути дуже високою; торкання може спричинити опіки.



3.1 Цифровий дисплей - опис



Мал. 3 Цифровий дисплей

[1] Температура/код помилки

[2] Індикатор несправності

[3] Одиниці виміру температури

[4] Колонка працює (пальник включено)

3.2 До початку експлуатації пристрою




ОБЕРЕЖНО: Початковий запуск повинен виконувати компетентний фахівець, який також надасть користувачеві всю необхідну інформацію щодо оптимальної роботи газової колонки.

- ▶ Необхідно використовувати такий тип газу, який вказано на ідентифікаційній таблиці.
- ▶ Відчиніть газовий вентиль.
- ▶ Відчиніть вентиль водопостачання.


3.3 Відімкнення та вмкнення пристрою

▶ Необхідно встановити перемікач у положення



Мал. 4

Зелений індикатор = головний пальник увімкнено



Мал. 5


Вимкнення

▶ Необхідно встановити перемікач у положення



3.4 Регулювання потоку води

Якщо загоряється червоний індикатор, необхідно перевірити тиск водопостачання.



Мал. 6

3) При номінальній температурі потужності

2) Забороняється перебільшувати цю величину, враховуючи розширення води

1) Ні 15 °C - 101,3 мбар - сух.: природний газ 34,2 МДж/м³ (9,5 кВт.год/м³)
 Скарпленний газ: бутан 45,72 МДж/кг (12,7 кВт.год/кг) - пропан 46,44 МДж/кг (12,9 кВт.год/кг)

Таб. 5

Технічні характеристики					Позначення	Одиниці виміру	WRD10-2	WRD13-2	WRD15-2
Теплова потужність									
Максимальна номінальна теплова потужність	P _n	кВт	17,4	22,6	26,2				
Мінімальна номінальна теплова потужність	P _{min}	кВт	7	7	7				
Діапазон регулювання теплової потужності		кВт	7 - 17,4	7 - 22,6	7 - 26,2				
Максимальне номінальне теплове навантаження	Q _n	кВт	20,0	26,0	29,6				
Мінімальне номінальне теплове навантаження	Q _{min}	кВт	8,1	8,1	8,1				
Параметри газу¹⁾									
Тиск газу									
Природний газ	G20	мбар	13	13	13				
Скарпленний газ (пропан/бутан)	G30/G31	мбар	30	30	30				
Споживання									
Природний газ, Н	G20	м ³ /год	2,1	2,8	3,2				
Скарпленний газ (пропан/бутан)	G30/G31	кг/год	1,5	2,1	2,4				
Кількість форсунок			12	14	18				
Параметри води									
Максимально допустимий тиск води ²⁾	p _w	бар	12	12	12				
Регулятор температури у максимальному положенні									
Підвищення температури			50	50	50				
Розхід води		л/хв	2 - 5,0	2 - 6,5	2 - 7,5				
Мін. робочий тиск	p _{w min}	бар	0,35	0,35	0,45				
Регулятор температури у мінімальному положенні									
Підвищення температури		°C	25	25	25				
Розхід води		л/хв	4 - 10	4 - 13	4 - 15				
Параметри димових газів³⁾									
Необхідна тяга		мбар	0,015	0,015	0,015				
Масовий потік		г/с	13	17	22				
Температура		°C	160	170	180				

2.10 Технічні характеристики

Технічні характеристики та габаритні розміри

У цьому випадку
 ◀ необхідно закрити і відкрити краєн гарячої води, щоб
 колонка повторювала запальний цикл, доки повітря
 повністю не видаляється з газопроводу.

Якщо у газопроводі опинилося повітря,
 колонка може не запалитися.




Після цього колонка автоматично запалюється, як тільки
 буде відкрито краєн гарячої води. Спочатку запалюється
 пилотне полум'я, а потім, приблизно через чотири секунди,
 основний паланик. Через короткий відривок часу після
 цього пилотне полум'я гасне.
 Унаслідок цього економічність колонки зростає, тому що
 пилотне полум'я горить тільки перед тим, як запалити
 основний паланик, на відміну від традиційних колонок, в
 яких пилотне полум'я горить постійно.

Ця водогрійна колонка оснащена автоматичним
 електронним запальником, що забезпечує простий запуск.
 ▶ Щоб увімкнути її, досить натиснути кнопку Увімкн./
 Вимк (Мал. 4).

2.9 Функціонування

- [5] Цифровий дисплей
- [6] Вимикач/індикаторна лампочка низького тиску води
- [7] Індикаторна лампочка стану пальника
- [14] Запальвальний блок
- [16] Підогреватель
- [31] Температурний датчик
- [32] Сервоклапан (Відкритий у нормі)
- [34] Контрольний клапан (Закритий у нормі)
- [37] Обмежувач температури теплообмінника
- [38] Пристрій контролю тяги
- [39] Запальвальна свічка
- [40] Електроіонізація
- [41] Мембранний клапан

Мал. 2 Електрична схема




2.8 Електрична схема

Таб. 4 Габаритні розміри

Габаритні розміри (мм)	A	B	C	D	E	F	G	Н (Ø)	Природний газ	Скrapлений газ
WRD10-2-G	310	580	228	112,5	463	60	25	25	3/4"	3/4"
WRD13-2-G	350	655	228	132,5	510	95	30	30	3/4"	3/4"
WRD15-2-G	425	655	425	132,5	425	65	30	30	3/4"	3/4"

- [1] Кожух
 [2] Отвір для кріплення до стіни
 [3] Регулятор температури/об'єму
 [4] Регулятор потужності
 [5] Цифровий дисплей
 [6] Вимикач/індикаторна лампочка низького тиску води
 [7] Індикаторна лампочка стану паливника
- [8] Штуцер підключення газу
 [9] Підключення до газовидійної труби
 [10] Ліміт з пристроєм контролю тяги
 [11] Теплообмінник
 [12] Паливник
 [13] Газовий клапан
 [14] Запальвальний блок

Мал. 1



2.7 Габаритні розміри

2 Технічні характеристики та габаритні розміри

2.1 Сертифікат відповідності

Конструкція та принцип роботи даного продукту відповідають нормам УА. Відповідність підтверджується маркуванням



UL178012-14

УА.

2.2 Загальний опис

- Вимірик для відображення температури, роботи пальника та неполадок.
- Температурний датчик для відображення температури води на виході.
- Економічність у порівнянні зі звичайними колонками, завдяки можливості регулювання потужності та відсутності постійного контролюного полум'я.
- Пальник на натуральному/скарапленому газі
- Навіг-постійний пілотної пальник працює тільки між відкриттям водяного крану і запаленням основного пальника.
- Теплообмінник виготовлено без використання цинкового чи свинцевого покриття.
- Автоматичний водяний клапан, виготовлений з поліамідного скловолокна, придатного для повторного використання.
- Автоматичне регулювання розходу води забезпечує постійний потік води навіть при коливаннях тиску в системі водопостачання.
- Пропорційне регулювання потоку води і газу забезпечує постійну температуру.
- Запобіжні пристрої:
- Відкачуючий іонізаційний електрод, який запобігає витокі газу у випадку зрадання полум'я.
- Пристрій контролю тги, що вимикає колонку, якщо система відведення відпрацьованих газів не функціонує належним чином
- Обмежувач температури, який захищає теплообмінник від перегріву.

2.6 Додаткове приладдя

- Комплект для переобладнання з природного газу на пропан/бутан та навпаки

2.3 Розшифровка коду моделі

Тип	Категорія	Модель
B1BS	II2H3+	WRD 10/13/15-2 G...

Tab. 2

W	R	D	15	-2	G	23	S...
W	R	D	13	-2	G	23	S...
W	R	D	10	-2	G	23	S...

Tab. 3

- [W] Колонка газова водогріна
- [R] Автоматичне регулювання теплової потужності
- [D] Цифровий дисплей
- [10] Розхід води (л/хв)
- [2] Версія 2
- [G] Електронне запалювання від гідрогенератора
- [31] Індекс природного газу
- [31] Індекс скарапленого газу
- [S...] Індекс країни

2.4 Комплектація

- Газова водогріна колонка
- Елементи кріплення
- Документація, що постачається з колонкою

2.5 Опис пристрою

- Водогріною колонкою легко користуватися, адже вона готова до роботи натисканням лише однієї кнопки.
- Колонка кріпиться на стіну
- Електронний пальник працює при відкритті водяного крану.
- Гідродинамічний генератор виробляє достатньо енергії для запалення та управління пристроєм.

► Переконайтеся, що передню кришку приладу вмонтовано під час введіння в експлуатацію, протягом постійної експлуатації чи після робіт технічного обслуговування.

Безпека електричних приладів побутового та аналогового призначення

Для запобігання нещасних випадків! Пошкодження приладу обов'язково притримуйтеся цих вказівок EN 60335-1:

«Цей пристрій можуть використовувати діти, старші 8 років,

особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими

здібностями чи особи без достатнього знання і знань, якщо вони використовують пристрій під наглядом або були ліллі проінструктовані щодо використання внаслідок в безпечний спосіб і усвідомлюють, яку небезпеку він може становити. Діти не повинні гратися із пристроєм.

Численна та обслуговувана пристрою не повинні виконуватися діями без нагляду дорослих.»

«Якщо кабель мережевого живлення цього пристрою пошкоджений, він підлягає заміні сертифицированою виробником сервісною службою або іншим компетентним фахівцем, щоб уникнути небезпеки.»

використовувати тільки-

Вихрові та вогненбезпечні матеріали

► Поділу колонки категорично забороняється складання,

зберігання та використання вихрових і легкозаймистих матеріалів і рідин (папір, розчинники, фарби і т.інш.).

Повітря у приміщенні та горючий газ

► Для запобігання корозії, повітря у приміщенні та горючий газ не повинні містити корозійних речовин (наприклад,

галогенований вуглеводень, який містить частки хлору та фтору).

Дування користувача

► Проінформувати користувача про методи експлуатації та догляду за пристроєм.

► Застерігти користувача від самостійного внесення змін у пристрій.

Небезпека для життя через неправильне використання

Експлуатація приладу без

вмонтованої передньої кришки заборонена і може призвести до серйозних тілесних ушкоджень, які можуть становити загрозу життю.

1 Пояснення символів і вказівки щодо техніки безпеки

1.1 Пояснення символів

Вказівки щодо техніки безпеки

Вказівки щодо техніки безпеки позначено попереджувальними трикутником. Попереджувальні слова додатково позначають вид та тяжкість наслідків, якщо заходити щодо затобірання небезпеки не виконуються.



Наведені нижче сигналні слова мають такі значення і можуть бути використані в цьому документі:

• **УВАГА** означає, що є ймовірність пошкодження обладнання.

• **ОБЕРЕЖНО** означає що може виникнути ймовірність людських травм середнього ступеню.

• **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** означає, що можлива ймовірність виникнення тяжких людських травм і небезпека для життя.

• **НЕБЕЗПЕКА** означає, що є вірогідність виникнення тяжких людських травм і небезпека для життя.



Важлива інформація

Догадніша інформація, що не містить небезпеку для життя людини або об'єкта, позначається зазначеним



нижче символом.

Інші символи

Символ	Значення
	Крок дії!
	Посилання на інші місця в документі
•	Перелік/запис у таблиці
–	Перелік/запис у таблиці (2-й рівень)

Tab. 1

1.2 Техніка вашої безпеки

При виникненні запаху газу:

- ▶ Закрийте запірний кран подачі газу.
- ▶ Відчиніть вікна в приміщенні.
- ▶ Забороняється користуватися будь-якими електричними вимикачами

При виникненні запаху горіння:

- ▶ Вимкніть пристрій.
- ▶ Відчиніть вікна та двері в приміщенні.
- ▶ Повідомте спеціаліста газопостачальної установи та негайно сповістіть та телефонуйте з іншого приміщення

газопостачальну установу та відповідального технічного спеціаліста.

Монтаж та налагодження

- ▶ Монтаж та налагодження під час встановлення пристрою дозволяється виконувати тільки фахівцям спеціалізованого сервісного центру.


- ▶ Забороняється вносити зміни до газовідвідного трубопроводу.
- ▶ Забороняється закривати або зміншувати канали вентиляції.

Технічне обслуговування

- ▶ Користувач повинен час від часу проводити технічне обслуговування та огляд пристрою.
- ▶ Користувач несе відповідальність за забезпечення безпеки навколишнього середовища під час встановлення пристрою.
- ▶ Необхідно щороку проводити обслуговування пристрою.
- ▶ Для ремонту дозволяється

1	Пояснення символів і вказівки щодо техніки безпеки	3
	Пояснення символів	3
	Пояснення символів безпеки	3
	Технічна ваша безпека	3
2	Технічні характеристики та габаритні розміри ..	5
	Сертифікат відповідності	5
	Затягнений опис	5
	Розшифровка коду моделі	5
	Комплектація	5
	Опис пристрою	5
	Додаткове приладдя	5
	Габаритні розміри	6
	Електрична схема	7
	Функціонування	7
	Технічні характеристики	8
3	Експлуатація	9
	Цифровий дисплей - опис	9
	До початку експлуатації пристрою	9
	Вимкнення та вимкнення пристрою	9
	Регулювання потужності	9
	Регулювання потоку води	9
	Регулювання температури/потоку води	10
	Злив води з пристрою	10
4	Правила, настанови та важливі вказівки	10
5	Інсталяція (Тільки для сервісних організацій) ..	10
	Важлива інформація	11
	Місце встановлення	11
	Монтаж пристрою	12
	Підключення до водопроводу	12
	Гідрогенератор	12
	Підключення до мережі газопостачання	13
	Введення в експлуатацію	13
6	Регулювання (Тільки для сервісних організацій)	13
	Регулювання пристрою	13
	Регулювання тиску	13
	Переобладнання на інший тип газу	14
7	Технічне обслуговування (Тільки для сервісних організацій)	14
	Періодичне технічне обслуговування ..	14
	Запуск після технічного обслуговування ..	15
	Пристрій контролю тварин	15
8	Несправності	16
9	Дані про споживання енергії	19

6720608984



Інструкція з монтажу й експлуатації

ГАЗОВІ КОЛОНКИ

Therm 6000 O

WRD 10/13/15-2 G...

BOSCH

